

Beispiel: Multinutzen gefräst

- Die Nutzengestaltung sollte immer mit dem Bestücker abgeklärt werden, achten Sie z.B. auf Passermarken oder Fangbohrungen!
- Abstand von Leiterbahnen / Kupferflächen zur Fräskante: min. 200µm!
- Konturfräser immer auf 2.0mm setzen!
- Abstand zwischen den Leiterplatten min. 10mm.
- Die Brücken (Stege) werden von uns platziert.
- Sollten Sie die Brücken selbst platzieren, achten Sie auf eine Breite von 1 - 1.5mm.
- Für besseres Handling empfehlen wir einen umlaufenden Rand von ca. 5 - 10mm.

