

## Beispiel: Multinutzen geritzt

- Die Nutzengestaltung sollte immer mit dem Bestücker abgeklärt werden, achten Sie z.B. auf Passermarken oder Fangbohrungen!
- Abstand von Leiterbahnen / Kupferflächen zur Ritzkante: min. 500µm!
- Abstand zwischen den Leiterplatten: 0.0mm.
- Kontur-Strichstärke: 0.01mm oder 1mil.
- Für besseres Handling empfehlen wir einen umlaufenden Rand von ca. 5 - 10mm.

		Empfohlen: Umlaufender Rand mit ca. 5-10mm. <sup>1</sup> {	
		Abstand von Kupfer zu Ritz-Kontur: min.500µm 0.0mm Abstand, Kontur: 0.01mm (oder 1mil)	