

Beispiel: Vielfachnutzen gefräst

- Die Nutzengestaltung sollte immer mit dem Bestücker abgeklärt werden, achten Sie z.B. auf Passermarken oder Fangbohrungen!
- Abstand von Leiterbahnen / Kupferflächen zur Fräskante: min. 200µm!
- Konturfräser immer auf 2.0mm setzen!
- Die Brücken (Stege) werden von Multi-CB platziert, d.h. in den (Gerber-) Daten ist die reine Fräskontur mit 2.0mm ausreichend (s. unten).
- Sollten Sie die Brücken selbst platzieren, achten Sie bitte auf eine Breite von 1-1.5mm.
- Für besseres Handling empfehlen wir einen umlaufenden Rand von ca. 5 - 10mm.

