Beispiel: Vielfachnutzen geritzt

- Die Nutzengestaltung sollte immer mit dem Bestücker abgeklärt werden, achten Sie z.B. auf Passermarken oder Fangbohrungen!
- Abstand von Leiterbahnen / Kupferflächen zur Ritzkante: min. 500µm!
- Abstand zwischen den Leiterplatten: 0.0mm.
- Kontur-Strichstärke: 0.01mm oder 1mil.
- Für besseres Handling empfehlen wir einen umlaufenden Rand von ca. 5 - 10mm.